Ersteinpflege
für geölte Berg & Berg Böden

Berg & Berg Böden werden ab Werk mit oxidativ härtenden Ölen eingelassen. Nach der Verlegung müssen sie trotzdem erneut mit Öl eingepflegt werden. Die Oberflächen werden dadurch besonders strapazierfähig und das Parkett bekommt einen wirksamen Kanten und Fugenschutz. Die Verarbeitung kann sowohl manuell als auch maschinell erfolgen. Wir empfehlen die maschinelle Ersteinpflege.

Material & Werkzeug

- für naturgeölten Böden und Eiche Värmland: Pflegeöl natur (Berg & Berg oder Faxe)
- für weißgeölten Böden und Eiche Gotland: Pflegeöl weiß (Berg & Berg oder Faxe)
- für Rohholzöl/Österlen/Skåne: Pflegeöl neutral (Berg & Berg oder Faxe)
- Polierpad weiß oder beige, passender Padhalter oder Tellermaschine, Ölsaugtücher oder Filzpads.
- 1 Liter reicht je nach Holzart für ca. 80–100 m²

Vorbereitung

- Das Holz muss sauber, fettfrei und trocken sein.
- Bei Verschmutzung sollte der Boden mit Faxe Intensivreiniger gereinigt werden. Am Folgetag – nach der Trocknung – kann geölt werden.

Schritt für Schritt

- Arbeiten Sie in Teilabschnitten.
- Eine kleine Menge (~50 –100 ml) Öl auf das Holz geben und mit dem Polierpad einmassieren, bis die Oberfläche gesättigt ist und kein weiteres Öl mehr aufnimmt.
- Mit Ölsaugtüchern oder Filzpads die Oberfläche restlos trocken abreiben. Es darf kein Ölfilm auf der Oberfläche zurückbleiben.
- Maschinell polierte Böden sind nach wenigen Stunden belastbar, manuell polierte am nächsten Tag.
- Laufbereiche können am 1. Tag mit Tüchern oder Wellpappe luftig abgedeckt werden. In den ersten 4 Tagen nicht feucht wischen und den Boden vor Feuchtigkeit schützen.

Achtung

Ölgetränkte Tücher und Pads können sich selbst entzünden! Diese nach Gebrauch in Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.

Auch als Video

Berg & Berg

WWW.
BERG-BERG.
COM

Unterhaltsreinigung für geölte Berg & Berg Böden

Wir empfehlen die Verwendung eines Wischmopps mit Baumwollbezug. Vor dem ersten Einsatz muss der Baumwollaufsatz einige Minuten im Wasser quellen. Danach ist der Mopp einsatzbereit.

Die Seifenlösung bekommt man durch Zugabe von Holzbodenseife ins Wischwasser. Für mehr Schutz kann alternativ Ölseife verwendet werden.

1. Mit Seifenlösung wischen
Den Mopp in den Eimer mit Seifenlösung tauchen, leicht auswringen und den Boden feucht wischen, bis sich anhaftende Verschmutzungen gelöst haben.

2. Schmutzwasser vom Boden aufnehmen
Das Schmutzwasser aufnehmen und den Mopp in klarem Wasser sauber ausspülen.

3. Mit Seifenlösung nebelfeucht nachwischen
Mit sauberem Seifenwasser und gut ausgewrungenem Mopp nachwischen und danach den Boden trocknen lassen.

Allgemeine Tipps zur Bodenpflege

- Schmutzeintrag sollte durch Sauberlaufzonen vermieden werden.
- Trockenreinigung durch Staubsaugen oder Fegen.
- Alle Möbel müssen saubere Filzgleiter oder für Parkettböden geeignete, weiche Möbelrollen haben.
- Nässe und Feuchtestau z.B. durch Untersetzer unter Blumentöpfen verhindern. Keine Pfützen stehen lassen.
- Gesundes Raumklima einhalten: 35–65% relative Luftfeuchte / 18–22°C Raumtemperatur
- Bei anhaftendem Schmutz sollte feucht gewischt werden.

Achtung
Nicht mit klarem Wasser nachwischen und keine Pfützen stehen lassen.

Bei Bedarf sollte das Wasser in beiden Eimern erneuert werden, damit man das Schmutzwasser nicht auf dem Boden verteilt. Für kleine Flächen und geringe Verschmutzung reicht ein einziger Eimer mit Seifenlösung. Bei sehr großen Flächen ist es praktisch, einen Fahrwagen mit zwei Eimern zu verwenden.

Auch als Video

Berg & Berg

WWW.
BERG-BERG.
COM

Renovierung abgenutzter oder stark verschmutzter Böden

Intensivreiniger (Berg & Berg oder Faxe) ist ein umweltfreundlicher Grundreiniger. Er ist lösemittelfrei und enthält keine Duftstoffe. Schmutz und Reste von alten Reinigungs- und Pflegemitteln werden zuverlässig entfernt. Intensivreiniger wird mit Wasser verdünnt. Bei normaler Reinigung 1:40, bei starker Verschmutzung 1:10.

Material & Werkzeug

- Intensivreiniger, Baumwoll-Mopp & 2 Eimer
- Bei starker Verschmutzung kann eine Tellermaschine mit Reinigungs-Pad unterstützend eingesetzt werden.

Schritt für Schritt

- 2 Eimer mit je ca. 5 Liter warmem Wasser füllen. Intensivreiniger in einen der Eimer geben.
- Das Holz mit dem Reiniger nass wischen., Verschmutzungen lösen und aufnehmen.
- Mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen.

Nachbehandlung

Nach der Reinigung und Trocknung muss der Boden wieder geölt werden und ist danach meist wie neu. Siehe „Ersteinpflege für geölte Berg & Berg Böden“

Achtung

Intensivreiniger darf **nicht** als Wischwasserzusatz für die Unterhaltsreinigung verwendet werden.

Auch als Video

Berg & Berg

WWW.
BERG-BERG.
COM